

ARNICA
Quick Mix
МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо, что остановили свой выбор на нашем изделии. При использовании своего мини-измельчителя вы поймете правильность сделанного вами выбора. Наша цель – это предложить вам больше, нежели то, за что вы заплатили. Ваш выбор- это показатель достижения этой цели. После прочтения настоящей инструкции по эксплуатации и при использовании своего мини-измельчителя в соответствии с указаниями вы убедитесь, что все очень просто. Таким образом, вы сможете лучше использовать технические характеристики устройства. Надеемся, что вам это понравится.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Важные правила безопасности и инструкция по применению
2. Общее описание устройства
3. Техническая характеристика
4. Использование
5. Чистка и техническое обслуживание

1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Внимательно прочитайте инструкцию.
- Перед использованием убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует указанному на заводской бирке.
- Устройство не приспособлено для использования людьми с (включая детей) с физическим, сенсорным или умственным недугом, а также теми, кто не обладает достаточными знаниями и опытом по его использованию, за исключением случаев, когда они используют устройство под особым присмотром и под руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Присматривайте за детьми и не допускайте их к использованию устройства.
- В случае использования устройства детьми или вблизи места нахождения детей необходим тщательный присмотр. Никогда не оставляйте устройство без присмотра и храните его вне зоны доступа детей, людей с ограниченными возможностями и недееспособных людей.
- Лезвия острые, обращайтесь с ними осторожно.
- Всегда отключайте устройство от сети в случаях, если не используете его, а также перед его разборкой или демонтажем деталей, техническим обслуживанием и чисткой.
- Избегайте контакта с движущимися частями. Во избежание травм и/или повреждения устройства избегайте контакта рук, волос, одежды, кулинарных лопаток и прочей утвари с принадлежностями и лопатками работающего устройства.
- Не используйте устройство в случае повреждения провода или штепсельной вилки, возникновения неисправности, а также в случае падения или иного повреждения. Доставьте устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта, технической или механической наладки.
- Использование иных принадлежностей, нежели рекомендованные или проданные производителем, может вызвать пожар, электрошок или телесные повреждения. Не используйте эти принадлежности или части.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Убедитесь в том, что провод не свисает с края стола.
- Перед чисткой или мойкой снимайте принадлежности с устройства.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что крышка плотно закрыта.
- Не перегружайте комбайн и не превышайте максимальную вместимость.

ВНИМАНИЕ. Используйте устройство не более 30 сек. Повторное использование возможно через 5 мин. Не включайте пустое устройство.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Кнопка включения
2. Основной блок- моторный отдел
3. Провод
4. Насадка-диск для взбивания
5. Крышка чаши
6. Нож-измельчитель
7. Защитная крышка для ножа-измельчителя
8. Чаша
9. Ось чаши

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-230 В, 50-60 Гц

IEC мощность: макс. 500 Вт

Вместимость чаши: 100-700 г/ 1000 мл

Вес (нетто): 1,35 кг

Срок работы: 7 лет

Макс. уровень шума: менее 70 дБ (А) EN ISO 7779

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

- При использовании ножа-измельчителя вы можете в течение 10-20 сек. измельчить до 500г различных продуктов.
- Поставьте чашу на плоскую поверхность
- Снимите защитную крышку с ножа-измельчителя. Установите насадку-нож на шток, находящийся в центре чаши (рис. 2).
- Поместите в чашу ингредиенты (рис. 4).
- Закройте чашу крышкой (рис. 5).
- Поместите моторный отдел на чашу (рис. 6)ю
- Нажмите кнопку включения и начните измельчение (рис. 7).
- Применение и техника работы указаны в таблице 1.

Насадка для измельчения

Таблица 1

<i>Ингредиент</i>	<i>Количество</i>	<i>Время и режим работы</i>
Смесь, чеснок	450 г	5-10 включений
Петрушка, травы	80 г	5-10 включений
Орехи, грецкие орехи	300 г	10 сек.
Морковь, сельдерей	400 г	15 сек.
Сыр	300 г	5-10 включений
Салями, хот-дог	400 г	10 сек.
Мясо, рыба, птица	400 г	20 сек.
Помидоры	500 г	10 сек.
Фрукты	500 г	10 сек.
Хлеб	150 г	30 сек.

СМЕШИВАНИЕ, ВЗБИВАНИЕ

- При использовании насадки-диска для взбивания вы в течение 5-20 секунд можете смешать или взбить до 1000 мл напитков, молочных шейков, лимонада, пахты, майонеза, соусов, взбитых сливок, овощного супа и взбитых яиц.
- Поставьте чашу на плоскую поверхность
- Наденьте насадку- диск для взбивания на шток, находящийся в центре чаши (рис. 3).
- Поместите в чашу ингредиенты (рис. 4).
- Закройте чашу крышкой (рис. 5).
- Поместите моторный отдел на чашу (рис. 6).
- Нажмите кнопку включения и начните смешивание (рис. 7).
- Применение и техника работы указаны в таблице 2.

Насадка- диск для взбивания

Таблица 2

<i>Ингредиент</i>	<i>Количество</i>	<i>Время и режим работы</i>
Майонез	700 г	Поместите смесь, за исключением масла, в чашу, смешайте. После тщательного перемешивания в три приема добавьте масло и перемешивайте до тех пор, пока масса не превратится в однородный майонез.
Супы, соусы	700 г	Поместите ингредиенты в чашу, включите прибор на 20 сек.
Взбитые сливки	700 г	Возьмите 1 чашку сливок, сахар и ванильный сахар, поместите в чашу. Смешивайте до загустения.
Напитки, молочные шейки, лимонад, пахта	700 г	Наполните чашу минимум на $\frac{1}{4}$, не забудьте оставить место для пены. Смешивайте в течение 20 сек.
Яйца	10 шт.	Поместите в чашу и смешивайте в течение 5 сек.

5. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед разборкой или чисткой принадлежностей всегда отключайте устройство от сети.
- В целях упрощения чистки сполосните съемные принадлежности и чашу непосредственно после использования.
- Вымойте и просушите принадлежности и чашу. Принадлежности и чашу можно мыть в посудомоечной машине. Избегайте использования губки для мытья, агрессивных моющих средств и абразивных материалов. Просушите мягкой чистой тканью.
- Протрите моторный отдел слегка влажной тканью, не погружайте его в воду.
- В случае, если ваше устройство не работает, сначала проверьте, правильно ли вставлена штепсельная вилка в розетку. Проверьте, правильно ли размещены детали. Проверьте, правильно ли поставлена крышка на место. Если прибор все еще не работает, обратитесь к местному сервисному агенту.

«Информация об уровне шума устройства»- Правила-3 Германский закон о безопасности оборудования и продукции, максимальный уровень шума равен или менее 70 дБ(А) в соответствии с EN ISO 7779”.

«Прибор не приспособлен для использования людьми с (включая детей) с физическим, сенсорным или умственным недугом, а также теми, кто не обладает достаточными знаниями и опытом по его использованию, за исключением случаев, когда они используют прибор под особым присмотром и под руководством лиц, ответственных за их безопасность».

«Присматривайте за детьми во избежание игры с прибором».